

UWAGA

Dotyczy egzaminów praktycznych na kategorię C+E prawa jazdy.

Informujemy, że od dnia 29.06.2009r. (poniedziałek) zestawy pojazdów ciężarowych będą wyposażone w złącza pneumatyczne typu Duomatic® (sposób podłączania na poniższych zdjęciach) oraz złącza elektryczne typu EURO.


Instrukcja obsługi złącza pneumatycznego Duomatic® w samochodzie egzaminacyjnym WORD Kalisz

PODŁĄCZANIE

1. Uniesienie dźwigni oraz podniesienie plastikowej osłony.



2. Wsuniecie złącza do gniazda (do przodu i w górę) i opuszczenie dźwigni.



3. Poprawnie wykonane połączenie



ROZŁĄCZANIE


1. Podniesienie czerwonej osłony



2. Uniesienie dźwigni



3. Wysuniecie złącza z gniazda (w dół i do tyłu)



4. Opuszczenie dźwigni



5. Gniazdo odłączone.

